



Bruksanvisning for betalingssystem.

- **Sjekk av saldo på kort.**

Sett inn kortet i kortleser på **vaskemaskin**.

Saldo vises i display.

(saldo kan også sjekkes mens maskinen er i drift)

- **Start av vaskemaskin.**

1. Legg tøyet inn i maskinen og lukk døren.
2. Doser såpe i såpekammer.
3. Velg vaskeprogram + eventuelt tilvalg.
4. Programpris vises i display.
5. Sett inn kortet i automaten. Ny saldo vises.
6. Ta ut kortet av automaten og start maskinen

- **Start av tørketrommel.**

1. Legg tøyet inn i tørketrommelen og lukk døren.
2. Velg tørketemperatur.
3. Sett inn kortet i automaten. Pris trekkes for 1 tørkeperiode og ny saldo vises i display.
4. Ta ut kortet av automaten og start trommelen.

Ønskes evt. flere tørkeperioder, settes kortet inn i automaten tilsvarende antall tørkeperioder som ønskes. Ny saldo vises i display. 1 tørkeperiode = 20 minutter.



ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS

Electrolux Professional AS, Division Laundry Systems
Postboks 115 Økern, 0509 Oslo. Tlf hovedkontor. 815 30 222
Servicetelefon: 810 333 20. E-post: els.info@electrolux.no
Web: www.electrolux.no/laundrysystems